

LITHIUM AKKUS

Li.Ion Digital Batteries

CODE DORR	CODICE D.F.M.	DESCRIZIONE	Volt	mAh	DIGITAL CAMERA	PREZZO NETTO	IVATO 22%
CANON							
980010	2910	AKKU NB- 1 LH	3,7	1000	Ixus V / Ixus 300, 330, 400, 430, 500 / V2- V3 / 5100 / S200 - 330 - 410 - 500		
980011	2910 a	AKKU NB- 2 LH	7,4	750	PowerShot S-30, 40, 45, 50, 60, 70, 80 - G7 G9 - MV6 - EOS 300-350i-400D		
980012	2910 b	AKKU NB- 3 L	3,7	790	Ixus II, IIs / Ixus i / Ixus i5 // 700 - 750 / SD100		
980013	2910 c	AKKU NB- 4 L	3,7	700	Ixus 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100is / iZoom / i7 - TX1-801s - HS115-130		
980009	2910 h	AKKU NB- 5 L	3,7	1050	Ixus 800 - 850 - 860is - 900ti - 901is - 950is - 960s - 970is - 980 - 990 - sx200-230is		
980007	2910 n	AKKU NB- 6 L	3,7	1000	Ixus 85 is / SD-770 is / 95is - 105- 200 - 210 - 300 - 310 / SX500 / D10-20		
980039	2911	AKKU NB- 7 L	7,4	1050	Ixus G - 10 -11 - 12 - 30 / SX301s		
980086	2911 D	AKKU NB- 8 L	3,6	740	A 3100is - A 3001is		
980087	2911 F	AKKU NB- 9 L	3,7	700	PowerShot SD 4500is - Ixus 1000Hs, Ixy 50s,		
980056	2911 G	AKKU NB- 10 L	7,4	850	PowerShot SX 40 -50 HS / G1X G15		
980058	2911 P	AKKU NB- 11 L	3,6	600	PowerShot A2400 - 2500 - 3500 4000 - Ixus 125HS - 132 - 135 -140 240 HS		
980006	2910 M	AKKU LP- E 5	7,4	800	Eos 450 D - 500 D - 1000 D		
980082	2910 Q	AKKU LP- E-6	7,2	1500	Eos 5 D Mark II - Mark III - Eos 7 D - 60 D - D6 - 7D		
980085	2911 E	AKKU LP- E 8	7,2	950	Eos 550 D - 600 D - 650 D -		
980055	2911 L	AKKU LP- E 10	7,4	850	Eos 1100 D - 1200 D		
980057	2911 N	AKKU LP- E 12	7,2	600	Eos M		
980014	2910 d	AKKU BP- 511 - 514	7,4	1500	PowerShot G11, 2, 3, 4, 5, 6 / Pro 1 - 90is, 95, Eos 5D - 20- 30- 40- 50 - 60- 300D Cam		
980015	2910 e	AKKU BP- 522	7,4	3000	(modello BP-511 doppia capacità per Camcorder) MVX Series		
980016	2910 f	AKKU BP- 535	7,4	4500	(modello BP-511 tripla capacità per Camcorder) MVX Series		
980017	2910 g	AKKU BP 2L 12-14	7,4	1500	(modello NB-2LH doppia capacità per Camcorder) MV Series		
980008	2910 L	AKKU BP 208	7,4	850	Camcorder DC10 - 20 - 21 - 22 - 40 - 400 - 100 / MVX400		
980019	2911 H	AKKU BP 970	7,4	6600	Camcorder XL1 - XL1s - XL2 / XM1,2 / MV10 - 20 - 100 - 200 - 200i - XHG1S		
CASIO							
980050	2912	AKKU NP- 20	3,7	630	Exilim EX-M1, M2, S1, S3, Z3-4-5-8-11-12-60-70-75 / Ex-S100, 500, 600D, 770, 880		
980021	2913 a	AKKU NP- 30 (Fuji 60)	3,7	1000	QV-R3, QV-R4		
980060	2912 b	AKKU NP- 40	3,7	1230	Ex-Z30-40-50-55-57, Z 500-750-850-1000-1050-1080-1200, Ex P-505		
980061	2912 c	AKKU NP- 50	3,7	1000	Exilim V 7- V8 / SR		
980062	2912 d	AKKU NP- 60	3,7	560	Exilim EX- S10-12 / FS10 / Z9 -19-20-21-25-29- 80- 85- 90- 100- 200		
980063	2912 e	AKKU NP- 70	3,7	1050	Exilim EX- Z 250		
980004	2920 e	AKKU NP- 80-4 (Om-42)	3,7	700	Exilim EX- Z		
980064	2912 g	AKKU NP- 90	3,7	1950	Exilim EX- H10		
980065	2912 L	AKKU NP- 110	3,7	1200	Exilim EX- Z 2000		
980066	2912 N	AKKU NP- 130	3,7	1600	Exilim EX- ZR 100 - 200 - 300 - 400 - 700 - 1000 - H30 -		
FUJI							
980020	2913	AKKU NP- 40 (DLi8)	3,7	710	FinePix A700, F 460, 470, 550, 610, 650, 700, 710, 810, Z1, 3, 5 - V10		
980004	2920 e	AKKU NP- 45 (Om-42)	3,7	700	Fuji Z-10,30 - J20, 25, 210, 250 - 33WP (Casio-80 / Nikon 10)		
980025	2913 e	AKKU NP- 50	3,7	750	FinePix F60-100fd / F200-300-500-600-750-800-900EXR / W3 / X10 / XP 100-170		
980021	2913 a	AKKU NP- 60 (Om-20)	3,7	1000	FinePix 50i, F401, F402, F410, F601 / M603 (Kodak - SAMSUNG)		
980102	2922 b	AKKU NP- 70 (CGA-S005)	3,7	1320	FinePix F20 - F40fd - F47 - (Leica)		
980022	2913 b	AKKU NP- 80 (DB20)	3,7	1500	FinePix 4800,4900,6800,6900 / MX1700,2700,2900 (SAMSUNG)		
980024	2913 d	AKKU NP- 95	3,7	1700	FinePix F30, F31fd- X10 - X100 - XS1 - W1 (Ricoh DB 90)		
980023	2913 c	AKKU NP- 120	3,7	1800	FinePix M 603 - F10 - F11		
980149	2913 g	AKKU NP- 126	7,2	1100	FinePix HS30 EXR, 33, 35, 50		
980044	2913 f	AKKU NP- 140	7,2	1150	FinePix S100 fs		
KONICA/MINOLTA							
980080	2915 d	AKKU DR-LB4	3,7	1000	Revio KD 310Z, 400Z, 410Z, 420Z, 500Z, 510Z, G530, G600		
980041	2915 c	AKKU NP 400 (DLi50)	7,4	1500	Dimage A1, A2 / Dynax 5D - 7D PENTAX K10-20 / Sigma S14		
980080	2915 d	AKKU NP 500- 600 DRLB4	3,7	1000	Dimage G400, G500, G530, G600, Revio 310Z...400Z...510...600Z		
980042	2915 f	AKKU NP 700	3,7	750	Dimage X-50, X-60		
980043	2916	AKKU NP 800 (Nikon EL1)	7,4	800	Dimage A200 - DG5W		
980035	2915 h	AKKU NP 900	3,7	650	Dimage E 40 - E 50 (MINOX, BENQ, ROLLEI, VOIGTL.,PREMIER)		
NIKON							
980030	2916	AKKU EN- EL 1 (Ko NP800)	7,4	800	Coolpix 775, 880, 885, 995, 4300, 4500, 4800, 5000, 5400, 5700, 8700		
980032	2916 b	AKKU EN- EL 3	7,4	1500	D 50 / D 70 / D70S / D100 / D100 slr		
980028	2916 f	AKKU EN- EL 3-e	7,4	1700	D 80 / D 90 / D200 / D300 / D300S / D700		
980033	2916 c	AKKU EN- EL 5	3,7	1000	Coolpix 3700, 4200, 5200, 5900, 7900 - P3 - 4 - 80 - 90 - 5000 - 5100 - 6000 / S10		
980034	2916 d	AKKU EN- EL 8	3,7	650	Coolpix S1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7C - 9 - 50 - 51 - 52 / P1 - P2 / S52C		
980026	2916 h	AKKU EN- EL 9	7,4	900	Digicam D40X - D60 - D3000 - D5000		
980004	2920 e	AKKU EN-EL 10 (Om-40)	3,7	700	Coolpix S -10 - 60 - 80 - 200 -210 -500 -520 -600 -700 (Casio 80 - Fuji Z-10)		
980037	2916 m	AKKU EN-EL 11 (Om-60)	3,7	570	Coolpix S - 550 - S-560 (Pentax V20 - M50)		
980038	2916 n	AKKU EN-EL 12	3,7	1050	Coolpix S = 610, 610c, 710, 6000, 6200, 8200, 9000, 9300, 9400, 9500 - AW100 - P300		
980052	2916 s	AKKU EN-EL 14	7,4	1030	Coolpix P7000 - 7100 - 7700 - D 3100 - D 3200 - D 5100 -		
980053	2916 t	AKKU EN-EL 15	7,0	1400	1 V1 - D600 - D800 - D7000 - D7100		
980046	2916 p	AKKU EN-EL 19	3,7	700	Coolpix serie S = 2500 - 3100 - 3300 - 4100 - 4150 - 4300 - 5200 - 6400 - 6500		
980047	2916 r	AKKU EN-EL 20	7,4	1020	Nikon 1 - J 1 -		

CODE DORR	CODICE D.F.M.	DESCRIZIONE	Volt	mAh	DIGITAL CAMERA	PREZZO NETTO	IVATO 22%
OLYMPUS							
980048	2918	AKKU BLS- 5	7,2	1100	E PL 1-2-3 / PM1 / EP3		
980003	2919	AKKU BLS- 1	7,2	900	E 400 - 410 - 420 - Pen Lite		
980000	2920	AKKU BLM- 1	7,4	1500	E-1, E-3, E30, E300, E-500-510, C-5060, C-7070, C-8080		
980001	2920 a	AKKU LI- 10B / 12B Sanyo	3,7	1090	Cam. C-50/70/470,765/770 mju3-4-5-8-810 Zoom, 600C, FE200 -300, 400, IR500 - 800		
980021	2913 a	AKKU LI- 20B Fuji-60	3,7	1000	AZ-1, AZ-2 Zoom, Ferrari 2004 (KODAK, SAMSUNG)		
980002	2920 d	AKKU LI- 30B	3,6	645	Mju-mini Digital - S		
980004	2920 e	AKKU LI- 40B / 42B Fuji-45	3,7	700	IR 300, FE 550,5000 SP700, FE 150,190,300,3010 - Mju 700,720,730,790,820,1200 - x15		
980005	2920 f	AKKU LI- 50B / 52B	3,7	700	Stylus 1000 - 1030Sw - Mju 850 - 1010 -1020 -1030 Sw - 9000 - XZ6000, 8000, 8010		
980037	2916 m	AKKU LI- 60B Nikon 11	3,7	570	Stylus FE - 370 - R50		
980045	2920 h	AKKU LI- 70B	3,6	650	Stylus FE 4020 - 4040 -5040 - VS-110 - 120 - 130 - 140 - X940		
PANASONIC							
980100	2922	AKKU CGA- S002	7,2	600	LUMIX DMC- FZ 1, FZ 2, FZ 3, FZ 5, FZ 7, FZ 10, FZ 20, FZ 55, FZ 5E		
980101	2922 a	AKKU CGA- S004	3,7	710	LUMIX DMC- FX 2, FX7		
980102	2922 b	AKKU CGA- S005 Fuji 70	3,7	1100	LUMIX DMC- FX 3,8,9,10,12,35,50,100 / LX1-LX2-LX3 / FX01 / FX07 / FS1		
980103	2922 c	AKKU CGR- S006	7,2	710	LUMIX DMC- FZ 7 / 8 / 18 / 30 / 50		
980133	2922 h	AKKU CGA- S007	3,7	1000	LUMIX DMC- TZ-1 TZ-2 TZ-3 TZ-4 TZ-5		
980134	2921	AKKU BCE- 10 E	3,7	1000	LUMIX TX 30 - FX 33-35-37-48-55-100-500 - s7-9-150 - FS 3-5-20		
980135	2921 b	AKKU BCG- 10 E	3,6	860	LUMIX TZ 6 - TZ 7 - TZ 10 - TZ 22 - TZ 27- TZ 30 - R21 - ZR1 - ZR3 - ZX1 -		
980136	2921 c	AKKU BCF- 10 E	3,6	800	LUMIX DMC- FX 40-60-65-550-580 FS7-6-15-25 FT1 - TS1 - FX48		
980142	2921 D	AKKU BLB- 13 E	7,2	1250	LUMIX DMC- G1 - GH1 - GF1		
980147	2921 M	AKKU BLE- 9	7,2	800	LUMIX DMC- GF3 - GF5		
980143	2921 G	AKKU BMB- 9 E	7,2	950	LUMIX DMC- FZ40 - 45 - 48 - 100		
980148	2921 F	AKKU BCH- 7	3,7	695	LUMIX DMC- FP1 / FT 10		
980076	2921 L	AKKU BCK- 7	3,6	800	LUMIX DMC- FS16 - 18 - 22 - 35 - 40 - 45 / FT 25 / FX77 - 80 90 / SZ1 - 5 - 7		
980146	2921 H	AKKU BCJ- 13 E	3,6	1100	LUMIX DMC- LX5		
980130	2922 d	AKKU CGR- DU 06 - 07	7,2	720	DZ BP VDR-D150 NV-GS10,30,37,40,50,70,180,500 PV-4350 / 50S70		
980131	2922 e	AKKU CGA- DU 12 - 14	7,2	1440	DZ BP VDR-D150,NV-GS27, 37,180, 250, 280, 300, 400, 500		
980132	2924 d	AKKU CGA- DU 21	7,2	2160	DZ BP VDR-D150,NV-GS27, 37,180, 250, 280, 300, 400, 500		
PENTAX							
980020	2913	AKKU DLi8 / 40 Fuji	3,7	700	Optio S4, S4i, S5i / S6 / S7 / X / SV / WP -W10 W20 WP / A10-A40 / T10-20 / L20 / E65		
980025	2913 e	AKKU DLi68 / 50 Fuji	3,7	750	Optio A40, S10, S12		
980021	2913 a	AKKU DLi2 / 60 Fuji	3,7	1000	Optium 330, 430, 450, 4430		
980023	2913 c	AKKU DLi7 / 120 Fuji	3,7	1800	Optio 450, 550, 555 / MX4 / 750Z		
980004	2920 e	AKKU DLi63/ 42 Olymp.	3,7	700	Optio 730 - W30 - M30 - T30 - V10 - M40 - L40		
980037	2916 m	AKKU DLi78/80 11 Nikon	3,7	680	Optio M50 - M60 - V20		
980041	2915 c	AKKU DLi50/ 400 Konica	7,4	1500	K-10 D / K-20 D / K-100 (Sigma S14)		
980005	2920 F	AKKU DLi92/ 50 Olymp	3,7	700	Optio L-10 - RZ10 - 18 - WG1 - 2 / GPS , X70		
RICOH							
980020	2913	AKKU DB-10 / NP- 40 Fuji	3,7	650	Caplio G-10		
980022	2913 b	AKKU DB-20 / NP- 80 Fuji	3,7	1500	RDC- 6000-7 / RR1		
980023	2913 c	AKKU DB-43 / NP-120 Fuji	3,7	1800	RR 10, 30 / G3		
980102	2922 b	AKKU DB-60 / CGA-S05 Pan	3,7	1100	Caplio R3, R4, R5, R30, R40, GX100, GR		
980134	2921	AKKU DB-70 / BCE-10E Pan	3,7	1000	Caplio R6, R7, R8, R10		
980037	2916 m	AKKU DB-80 / Om40 - 11 Nikon	3,7	680	Caplio R50		
Go Pro							
980199	2928	AKKU Cameron	3,7	9,50	GoPro Hero 4		

DIGI CHARGER - Per tutti i tipi di Digital Batteries LITHIUM AKKUS Li - Ion



Pixo C3

DIGI CHARGER DORR - Per tutte le Digital Batteries LITHIUM AKKUS Li - Ion

977059	2700	Charger Li-Ion - New -	SI		per tutti i modelli Canon		
977061	2701	Charger Li-Ion - New -	SI		per tutti i modelli Casio - Fuji - Kodak		
977062	2702	Charger Li-Ion - New -	SI		per tutti i modelli Nikon		
977078	2703	Charger Li-Ion - New -	SI		per tutti i modelli Olympus - Fuji		
977063	2704	Charger Li-Ion - New -	SI		per tutti i modelli Panasonic		
977014	2705	Charger Li-Ion - New -	SI		per tutti i modelli Sony		
977086	2706	Charger Li-Ion - New -	SI		per tutti i modelli Samsung -		
977058	2707	Charger Li-Ion - New -	SI		per tutti i modelli Konica - Minolta		
977087	2708	Charger Li-Ion - New -	SI		per tutti i modelli Pentax - Ricoh - Sanyo		

Per eliminazione Digi-Charger

979500	2800,,	per OLYMPUS			BLM-1 / 10B - 30B -		
979510	2806,,	per CANON			NB1LH / NB3		
979520	2816,,	per FUJI SAMSUNG			NP40 / NP60 / NP70 / NP80 / NP95 / NP100 / NP120 /		
979530	2824,,	per NIKON			ENEL1 / 2 / 7 /		
979540	2834,,	per KONICA - MINOLTA			NP-200 / 500 /		
979560	2842,,	per CASIO			NP-40		
979591	2848,,	per SONY			NP-FC 10-11 / FE1 / FA51 /		
979600	2854,,	per PANASONIC			CGA-S002 = S004 / S005 / S006 / S007 / BCC12		