

## LITHIUM AKKUS

## Li.Ion Digital Batteries

CODE DORR	CODICE D.F.M.	DESCRIZIONE	Volt	mAh	DIGITAL CAMERA
<b>CANON</b>					
980010	2910	AKKU NB- 1 LH	3,7	1000	Ixus V / Ixus 300, 330, 400, 430, 500 / V2- V3 / 5100
980011	2910 a	AKKU NB- 2 LH	7,4	750	PowerShot S-30, 40, 45, 50, 60, 70, 80 - G7 G9 - MV6 - EOS 350-400D
980012	2910 b	AKKU NB- 3 L	3,7	790	Ixus II, IIs / Ixus i / Ixus i5 // 700 - 750 / SD100
980013	2910 c	AKKU NB- 4 L	3,7	700	Ixus 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100is / iZoom / 17 - TX1 - 801s
980009	2910 h	AKKU NB- 5 L	3,7	1120	Ixus 800 - 850 - 860is - 900ti - 901is - 950is - 960s - 970is - 980 - 990 - s200
980007	2910 n	AKKU NB- 6 L	3,7	1000	Ixus 85 is / SD-770 is / 95is / D10
980039	2911	AKKU NB- 7 L	7,4	1050	Ixus G-10
980086	2911 d	AKKU NB- 8 L	3,6	740	A 3100is - A 3001is
980087	2911 f	AKKU NB- 9 L	3,7	700	Ixus 1000Hs, Ixy 50s, PowerShot SD4500is
980006	2910 m	AKKU LP- E 5	7,4	800	Eos 450 D - 500 D - 1000 D
980082	2910 Q	AKKU LP- E-6	7,2	1800	Eos 5 D Mark II - 7 D - 60 D
980085	2911 e	AKKU LP- E 8	7,2	1120	Eos 550 D
980014	2910 d	AKKU BP- 511 - 514	7,4	1500	PowerShot G1, 2, 3, 4, 5, 6 / Pro 1 - 90is, 95, EOS 5D - 20- 30- 40- 50 - 300D
980015	2910 e	AKKU BP- 522	7,4	3000	( modello BP-511 doppia capacità per Camcorder) MVX Series
980016	2910 f	AKKU BP- 535	7,4	4500	( modello BP-511 tripla capacità per Camcorder) MVX Series
980017	2910 g	AKKU BP 2L 12-14	7,4	1500	( modello NB-2LH doppia capacità per Camcorder) MV Series
980008	2910 L	AKKU BP 208	7,4	850	Camcorder DC10 - 20 - 21 - 22 - 40 - 400 - 100 / MVX400
980019	2911 H	AKKU BP 970	7,4	6600	Camcorder XL1 - XL1s - XL2 / XM1,2 / MV10 - 20 - 100 - 200 - 200i - XHG1S
<b>CASIO</b>					
980050	2912	AKKU NP- 20	3,7	630	Exilim EX-M1, M2, S1, S3, Z3-4-5-8-60-70-75 / Ex-S100, 500, 600D, 770
980021	2913 a	AKKU NP- 30 (Fuji 60)	3,7	1000	QV-R3, 4
980060	2912 b	AKKU NP- 40	3,7	1230	Ex-Z30-40-50-55-57, Z500-750-850-1000-1050-1080-1200, Ex P-505
980061	2912 c	AKKU NP- 50	3,7	1000	Exilim V7, V7-SR - V8
980062	2912 d	AKKU NP- 60	3,7	720	Exilim EX-Z 80 -100 - 200 - FS10
980063	2912 e	AKKU NP- 70	3,7	1050	Exilim EX-Z 250
980064	2912 g	AKKU NP- 90	3,7	1950	Exilim EX-H10
980065	2912 L	AKKU NP- 110	3,7	1200	Exilim EX-Z 2000
<b>FUJI</b>					
980020	2913	AKKU NP- 40 (DLi8)	3,7	710	FinePix A700, F 460, 470, 610, 650, 700, 710, 810, Z1, 3, 5 - V10 (BenQ)
980004	2920 e	AKKU NP- 45 (Om-42)	3,7	740	Fuji Z-10,30 - J20, 25, 210, 250 - 33WP (Casio-80 / Nikon 10)
980025	2913 e	AKKU NP- 50	3,7	1050	FinePix F50fd, F100fd, J50 (Pentax)
980021	2913 a	AKKU NP- 60 (Om-20)	3,7	950	FinePix 50i, F401, F402, F410, F601 / M603 (Kodak - SAMSUNG)
980102	2922 b	AKKU NP- 70 (CGA-S005)	3,7	1150	FinePix F20 - F40fd - F47 - (Leica)
980022	2913 b	AKKU NP- 80 (DB20)	3,7	1500	FinePix 4800,4900,6800,6900 / MX1700,2700,2900 (SAMSUNG)
980024	2913 d	AKKU NP- 95	3,7	1800	FinePix F30, F31fd
980023	2913 c	AKKU NP- 120	3,7	1800	FinePix M 603 - F10 - F11
980044	2913 f	AKKU NP- 140	7,2	1150	FinePix S100 fs
<b>KONICA/MINOLTA</b>					
980080	2915 d	AKKU DR-LB4	3,7	800	Revio KD 310Z, 400Z, 410Z, 420Z, 500Z, 510Z
980041	2915 c	AKKU NP 400 (DLi50)	7,4	1500	Dimage A1, A2 / Dynax 5D - 7D PENTAX K10-20 / Sigma S14
980080	2915 d	AKKU NP 500- 600 DRLB4	3,7	800	Dimage G400, G500, G530, G600, Revio 310Z...510,,600Z
980042	2915 f	AKKU NP 700	3,7	660	Dimage X-50, X-60
980043	2916	AKKU NP 800 (Nikon EL1)	7,4	700	Dimage A200 - DG5W
980035	2915 h	AKKU NP 900	3,7	650	Dimage E 40 - E 50 (MINOX, BENQ, ROLLEI, VOIGTL.,PREMIER)
<b>NIKON</b>					
980030	2916	AKKU EN- EL 1 (Ko NP800)	7,4	700	Coolpix 775, 880, 885, 995, 4300, 4500, 4800, 5000, 5400, 5700, 8700
980032	2916 b	AKKU EN- EL 3	7,4	1500	D 50 / D 70 / D70S / D100 / D100sIr
980028	2916 f	AKKU EN- EL 3-e	7,4	1500	D 80 / D 90 / D200 / D300 / D700
980033	2916 c	AKKU EN- EL 5	3,7	1000	Coolpix 3700, 4200, 5200, 5900, 7900 - P3 - P4 - P80 - P5000 - P5100 / S10
980034	2916 d	AKKU EN- EL 8	3,7	650	Coolpix S1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7C - 9 - 50 - 51 - 52 / P1 - P2 / 52C
980026	2916 h	AKKU EN- EL 9	7,4	1000	Digicam D40X - D60 - 5000
980004	2920 e	AKKU EN-EL 10 (Om-40)	3,7	740	Coolpix S -10 - 60 - 200 -210 -500 -520 -600 -700 (Casio 80 - Fuji Z-10)
980037	2916 m	AKKU EN-EL 11 (DLi78)	3,7	680	Coolpix S-550 - S-560 (Pentax V20 - M50)
980038	2916 n	AKKU EN-EL 12	3,7	1050	Coolpix S-610, S-610c, S-710
980046	2916 p	AKKU EN-EL 19	3,7	700	Coolpix S-2500 - S-3100 - S-4100
<b>OLYMPUS</b>					
980003	2919	AKKU BLS- 1	7,2	1150	E 400 - 410 - 420
980000	2920	AKKU BLM- 1	7,4	1500	E-1, E-300, E-500-510, C-5060, C-7070, C-8080
980001	2920 a	AKKU LI- 10B / 12B Sanyio	3,7	1090	Cam. C-50/70/470,765/770 mju3-4-5-8-810 Zoom, 600C, FE200, IR500
980021	2913 a	AKKU LI- 20B Fuji-60	3,7	900	AZ-1, AZ-2 Zoom, Ferrari 2004 (KODAK, SAMSUNG)
980002	2920 d	AKKU LI- 30B	3,6	645	Mju-mini Digital - S
980004	2920 e	AKKU LI- 40B / 42B Fuji-45	3,7	740	IR 300, FE 5500, SP700, FE 150,190,300,3010 - Mju 700,720,730,790,820,1200 - x15
980005	2920 f	AKKU LI- 50B / 52B	3,7	925	Stylus 1000 - 1030Sw - Mju 850 - 1010 -1020 -1030 Sw - 9000
980045	2920 h	AKKU LI- 70B	3,6	650	Stylus FE 4020 - 4040 -5040 - VS-110 - 120 - 130 - 140 - X940

CODE DORR	CODICE D.F.M.	DESCRIZIONE	Volt	mAh	DIGITAL CAMERA
<b>PANASONIC</b>					
980100	2922	AKKU CGA- S002	7,2	600	LUMIX DMC- FZ 1, FZ 2, FZ 3, FZ 5, FZ 7, FZ 10, FZ 20, FZ 55, FZ 5E
980101	2922 a	AKKU CGA- S004	3,7	710	LUMIX DMC- FX2, FX7
980102	2922 b	AKKU CGA- S005 Fuji 70	3,7	1150	LUMIX DMC- FX3,8,9,10,12,35,50,100 / LX1-LX2 / FX01 / FX07 / FS1
980103	2922 c	AKKU CGR- S006	7,2	710	LUMIX DMC- FZ-7 / 8 / 18 / 30 / 50
980133	2922 h	AKKU CGA- S007	3,7	1000	LUMIX DMC- TZ-1 TZ-2 TZ-3 TZ-4 TZ-5
980134	2921	AKKU BCE- 10 E	3,7	1000	LUMIX TX 30 - FX 33-35-37-55-100-500 - s7-9-150 - FS 3-5-20
980135	2921 b	AKKU BCG- 10 E	3,6	895	LUMIX TZ 6 - TZ 7 - R21 - ZS1 - ZS3 - ZX1 -
980136	2921 c	AKKU BCF- 10 E	3,6	700	LUMIX DMC-FX 40-550 FS7-6-15-25 FT1 -
980142	2921 d	AKKU BLB- 13 E	7,2	1250	LUMIX DMC-G1 - GH1 - GF1
980130	2922 d	AKKU CGR- DU 06 - 07	7,2	600	DZ BP VDR-D150 NV-GS10,30,37,40,50,70,180,500 PV-4350 / 50S70
980131	2922 e	AKKU CGA- DU 12 - 14	7,2	1440	DZ BP VDR-D150,NV-GS27, 37,180, 250, 280, 300, 400, 500
980132	2922 f	AKKU CGA- DU 21	7,2	2160	DZ BP VDR-D150,NV-GS27, 37,180, 250, 280, 300, 400, 500
<b>PENTAX</b>					
980020	2913	AKKU DLI8 / 40 Fuji	3,7	710	Optio S4, S4i, S5i / S6 / S7 / X / SV / WP -W10 W20 WP / A10-40 / T10-20 / L20
980025	2913 e	AKKU DLI68 / 50 Fuji	3,7	1000	Optio A40, S10, S12 (HP)
980021	2913 a	AKKU DLI2 / 60 Fuji	3,7	900	Optium 330, 430, 450, 4430
980023	2913 c	AKKU DLI7 / 120 Fuji	3,7	1800	Optio 450, 550, 555 / MX4 / 750Z
980004	2920 e	AKKU DLI63/ 42 Olymp.	3,7	740	Optio 730 - W30 - M30 - V10 - M40 - L40
980037	2916 m	AKKU DLI78/80 11 Nikon	3,7	680	Optio M50 - M60 - V20
980041	2915 c	AKKU DLI50/ 400 Kon.	7,4	1500	K-10 D / K-20 D (Sigma S14)
<b>RICOH</b>					
980020	2913	AKKU DB-10/ NP- 40 Fuji	3,7	650	Caplio G-10
980022	2913 b	AKKU DB-20/ NP- 80 Fuji	3,7	1500	RDC- 6000-7 / RR1
980023	2913 c	AKKU DB-43/ NP-120 Fuji	3,7	1800	RR 10, 30 / G3
980102	2922 b	AKKU DB-60/ CGA-S05 Pan	3,7	1150	Caplio R3, R4, R5, R30, R40, GX100, GR
980134	2921	AKKU DB-70/ BCE-10E Pan	3,7	1000	Caplio R6, R7, R8
980037	2916 m	AKKU DB-80/ En-EL 11 Nikon	3,7	680	Caplio R50
<b>SANYO</b>					
980088	2935	AKKU DB-L90			New

## **DIGI CHARGER - Per tutti i tipi di Digital Batteries LITHIUM AKKUS Li - Ion**



Charger Li-Ion



Pixo C1.1



Pixo C2+

980350	2792b	mod. C1.1 PIXO	Multi	Universale per tutti i tipi di batterie Lithium Li-Ion
980351	2793	mod. C2+ PIXO	Multi	Universale per tutti i tipi di batterie Lithium Li-Ion

## **DIGI CHARGER DORR - Per tutti i tipi di Digital Batteries LITHIUM AKKUS Li - Ion**

977059	2700	Charger Li-Ion - New -	SI	per tutti i modelli Canon
977061	2701	Charger Li-Ion - New -	SI	per tutti i modelli Casio - Fuji - Kodak
977062	2702	Charger Li-Ion - New -	SI	per tutti i modelli Nikon
977078	2703	Charger Li-Ion - New -	SI	per tutti i modelli Olympus - Fuji
977063	2704	Charger Li-Ion - New -	SI	per tutti i modelli Panasonic
977014	2705	Charger Li-Ion - New -	SI	per tutti i modelli Sony
977015	2706	Charger Li-Ion - New -	SI	per tutti i modelli Samsung -
977058	2707	Charger Li-Ion - New -	SI	per tutti i modelli Konica - Minolta
977087	2708	Charger Li-Ion - New -	SI	per tutti i modelli Pentax - Ricoh - Sanyo

**Per eliminazione articoli = 12, pezzi assortiti = 4 omaggio**

979500	2800	per BLM-1		OLYMPUS
979501	2802	per Li-10B		OLYMPUS
979502	2804	per Li-30B		OLYMPUS
979510	2806	per NB-1LH		CANON
979512	2810	per NB-3L		CANON
979515	2813	per NB-5L		CANON
979520	2816	per NP- 40		FUJI SAMSUNG - PENTAX
979521	2818	per NP- 60		FUJI CASIO NP-30 - PENTAX
979522	2820	per NP- 80 - 100		FUJI
979524	2821	per NP- 95		FUJI
979523	2822	per NP-120		FUJ
979530	2824	per EN-EL 1		NIKON
979531	2826	per EN-EL 2		NIKON
979533	2830	per EN-EL 5		NIKON
979535	2831	per EN-EL 7		NIKON
979534	2832	per EN-EL 8		NIKON
979540	2834	per NP-200		KONICA - MINOLTA
979580	2844	per NP-500/600 DR-LB4		KONICA - MINOLTA
979560	2842	per NP-40		CASIO
979591	2848	per NP-FC 10-11		SONY
979594	2852	per NP-FE 1		SONY
979595	2851	per NP-FA 50/51		SONY
979600	2854	per CGA-S002 = S006		PANASONIC
979601	2856	per CGA-S004		PANASONIC
979602	2858	per CGA-S005 = BCC12		PANASONIC Fuji-70
979603	2859	per CGA-S007		PANASONIC