

Cannocchiale CONDOR 20-60x80

I **cannocchiali Condor** sono destinati principalmente agli **appassionati osservatori della natura e degli uccelli**. Grazie all'**ampia apertura di 80 mm**, questo cannocchiale è ideale per l'osservazione in condizioni di scarsa illuminazione. Raccoglie il **44% di luce in più** rispetto ad uno strumento con lo stesso ingrandimento e apertura di 60 mm. Il cannocchiale Condor è dotato di un **rivestimento completo multistrato a banda larga** per immagini luminose. Grazie all'**alloggiamento impermeabile** e alla costruzione antiriflesso il cannocchiale Condor potrà essere utilizzato in sicurezza con qualsiasi condizione atmosferica permettendo osservazioni della natura ottimali anche a grandi distanze. Gli appassionati di fotografia digitale troveranno inoltre nella serie Condor uno strumento affidabile: insieme agli adattatori REFLEX 4920002 e 4914911, è possibile collegare al cannocchiale quasi tutte le fotocamere digitali o gli smartphone.

SPECIFICHE OTTICHE

Ingrandimento Zoom min.	20
Ingrandimento Zoom max.	60
Oculari LE	✓
Diametro di specchio/lente	80 mm
Materiale Prismi	BaK-4
Tipo del trattamento	Completa a banda larga multi-coating
Colore del trattamento	verde
Oculari per portatori di occhiali	✓
Campo di vista a 1000m ^Z	36 m
Campo di vista	2.06 gradi
Intensità della luce ^Z	16
Fattore crepuscolare ^Z	40

DATI TECNICI GENERALI

PREMIUM Garanzia ⁹	Sì
Impermeabile ⁸	✓
Borsa	custodia in nylon multifunzionale
Riempito di gas inerte	✓
Colore	nero
Materiale di alloggiamento	Metallo/plastica
Filetto di connessione per treppiede	✓
Sistema di messa a fuoco	Basic Focuser
Conchiglie oculari	TwistUp eyecups
Visione	Monoculare
Funzione di zoom	✓
Rivestimento dell'alloggiamento	Gomma
Serie di prodotti	Condor

DIMENSIONI & PESI

Lunghezza totale	420 mm
Larghezza totale	95 mm
Altezza totale	157 mm
Peso netto	1542 g
Peso netto (senza accessori)	1583 g