

BINOCOLO NOTTURNO NOB5X



Ottiche ad alte prestazioni in un alloggiamento compatto!

Il nuovo Binocolo Notturmo **NOB5x** permette una visione chiara anche in piena oscurità. Il comfort di visualizzazione ottimale è garantito dalla meccanica con messa a fuoco centrale inglobata in una custodia in gomma ad alta protezione "waterproof".

Come funzionale la visione notturna:

Nelle tenebre la luce della luna o delle stelle illumina gli oggetti. Questa luce viene raccolta dall'obiettivo e focalizzata sul tubo di intensificazione dell'immagine. Il tubo intensificatore converte la luce in elettroni singoli che vengono moltiplicati da un tubo ad alta tensione (17kV).

Gli elettroni colpiscono in grandi quantità uno schermo al fosforo che si attiva.

I segnali luminosi amplificati diventano ora comodamente visibili nell'oculare del tuo dispositivo di visione notturna.

SPECIFICHE TECNICHE:

Attacco filettato 1/4 "n

Larghezza ca. [cm] 7,4 cm

Altezza ca. [cm] 10,7 cm

Lunghezza ca. [cm] 11,8 cm

Alimentazione CR 123 / 3V

Ingrandimento max. 5 x

Campo visivo a 1000 m max. ca. 24,5 m

Peso ca. [g] 1100 g